ELBE-ANHÄNGER

Anhänger-Vermietung

Inhaber: Georg Blumenberg Dahlenholz 11, 21077 Hamburg

Tel.: (+49) 040 - 7644063 - Fax: (+49) 040 - 7644064

Email: info@anhaenger-trike.de



Anhängerverleih (850 kg)

Technische Daten:

Hersteller: Stema Typ: HP 851

Zul. Gesamtgewicht: 850kg

Nutzlast: 670kg

Kastenmaß (L x B x H cm): 201 x 108 x 33

Gesamthöhe mit Plane cm: 110

Bereifung (Zoll): 13

Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer: Ja Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h



Kurzzeit (4 Std.):	15,00€
1 Tage (Montag - Freitag):	21,00€
Wochenende (Freitag 17:00 - Montag 09:00):	42,00€
1 Woche:	85,00€
Kaution:	100,00€



Sonstiges:

Bei nicht gereinigter Ladefläche wird eine Reinigungspauschale von 10,00 € berechnet !! Adapter und Unterlegkeile können auf Wunsch kostenlos mitgegeben werden.

Optional kann folgendes Zubehör angemietet werden:

2 Auffahrrampen (149 x 20 cm) belastbar bis 300 kg pro Schiene (Ideal zum Verladen von Rasenmähern, Quads, Kehrmaschinen und vielem Anderen)

pauschal 10,00 €

Zurrgurte pauschal 2,00€

Kupplungsschloß pauschal 2,00 €

Zur Abholung bitte folgendes mitbringen:

- Fahrerlaubnis (Führerschein)
- Personalausweis
- Mietbetrag (in bar)
- Kaution (in bar)

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 09:00 - 18:00 oder nach Vereinbarung

ELBE-ANHÄNGER

Anhänger-Vermietung

Inhaber: Georg Blumenberg Dahlenholz 11, 21077 Hamburg

Tel.: (+49) 040 - 7644063 - Fax: (+49) 040 - 7644064

Email: info@anhaenger-trike.de



Mit welchem Führerschein Sie welche Anhänger fahren dürfen

Wenn Sie einen Anhänger ziehen möchten, brauchen sie den Führerschein Klasse B, resp. B96. Ein Führerschein BE oder die alte Führerscheinklasse 3 ist ebenfalls zulässig.

Klasse B

Inhaber der Führerscheinklasse B dürfen mit ihrem Auto Anhänger bis 750 kg zulässiger Gesamtmasse ziehen. Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse sind nur erlaubt, wenn die Summe der Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger 3,5 t nicht übersteigt.

Achten Sie darauf, dass die Anhängelast des Kraftfahrzeugs nicht überschritten wird.

Klasse B darf fahren:

$$\frac{1}{2} = \frac{750 \text{ kg}}{\text{zul. Gesamtmasse}}$$

$$+ \frac{1}{2} = \frac{3.500 \text{ kg}}{\text{zul. Gesamtmasse}}$$

Beispiel:



ELBE-ANHÄNGER

Anhänger-Vermietung

Inhaber: Georg Blumenberg Dahlenholz 11, 21077 Hamburg

Tel.: (+49) 040 - 7644063 - Fax: (+49) 040 - 7644064


Email: info@anhaenger-trike.de



B96

Mit dieser Führerscheinklasse dürfen Sie Zugkombinationen bis 4,25 t Gesamtmasse bewegen. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf 3,5 t nicht überschreiten.

Klasse B mit Schlüsselzahl 96 darf fahren:



Klasse BE und Klasse 3

Sie dürfen alle Anhänger bis 3500 kg zul. Gesamtgewicht ziehen.